

よくあるご質問

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、P-02E で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Q** Google アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「端末パスワード入力」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「ELUGA」は、パナソニック株式会社の商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。

受付時間
午前10:00～午後6:00
(年中無休)

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

本書の内容は2013年1月現在のものです **2013.01**

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。



NTT
docomo

手のひらに、明日をのせて。


P-02E



ELUGA X P-02E

スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。



●本書の記載内容は2013年1月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/p02e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ) / 2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。


はらう(フリック)



タッチパネル上をすばやく指先ではらう。



なぞる(スライド)




タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。



タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー p.3

2 初期設定 p.4
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
 ステップ1 Googleアカウントを設定する
 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

基本操作編

3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する p.12

4 電話帳などのデータを移し替える p.13

5 文字を入力する p.15

6 電話をかける・受ける・切る p.19

7 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.21

活用編

8 カメラで撮る・見る p.23

9 インターネットで検索する p.24

10 NOTTVを楽しむ p.25

11 Wi-Fiを設定する p.27

知っておくと便利な機能 p.28

よくあるご質問 p.31

本冊子内では、**docomo Palette UI**の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力 確認・完了



1

主なキーの名前とステータスバー



ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン



主な通知アイコン

- ✉ 新着メールあり
- ✉ 不在着信あり
- ✓ アプリケーションのインストール完了

主なステータスアイコン

- 📶 LTE 使用可能
- 🔋 電池残量

通知パネルを開く・閉じる



2

初期設定

スマートフォンをお使いいただくための
初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

**ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り
表示されません。**

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリのダウンロードが
可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでも
ご使用いただけます。

ステップ 2


spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。
spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリの
ダウンロードが必要です。


ドコモの各種サービスをご利用いただく
お客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定




「進む」を押します。



ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。




「設定する」を押す。
「OK」を押します。




「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定


*ドコモのアプリを利用するうえで、
本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。




新しいパスワードを入力し「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。




確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。




内容を確認し「**←バック**
キー」を押します。



「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。




初期設定が始まります。



「閉じる」を押します。


位置提供設定



選択肢のいずれかを選び
「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供するには「≡メニューキー」を押し「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。



「OK」を押します。



2

ステップ1 Google アカウントを設定 する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google アカウントの設定が必要になります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「⋮」を押し「基本機能／設定」の中から「設定」を押します。

画面を上になぞり「+アカウントを追加」を押します。

「Google」を押します。

「新しいアカウント」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。



Google アカウントとして登録する姓と名を入力し「▶」を押します。
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.com の前の部分) を入力し「▶」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。

上欄にパスワード (8文字以上) を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押します。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

次ページへ



Google アカウントとは

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail や Google Play からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google アカウントは「Gmail のメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また、Google アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



Google アカウントを設定・登録すると

Google アカウントを作成すると Gmail のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google の様々なサービスを利用できるようになります。



ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用する文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6 文字から 30 文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8 文字以上で設定する必要があります。





2

ステップ1

Google アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

Googleの「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chromeの「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Playの「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押します。

そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「次へ」を押し、パスワードを設定し直してください。



ここでは「後で行う」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押します。

「Google」を押します。

登録したアカウントが表示されます。

?

セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

?

予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogleアカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Googleアカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。
※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

手順 12 と 13 の間に、右の画面のようにゆがんだ文字の入力画面が表示されることがあります。その場合は文字列を確認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Google アカウント登録メモ

Gmail アドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする



ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。




画面を上になぞり「**ダウンロード**」を押します。




「**ご利用にあたって（必読）**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「**同意する**」にチェックし「**利用開始**」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。




「**アップデート**」を押します。




インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。
※【メッセージS（スペシャル）受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。




アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。




spモードメールの画面が表示されたら完了です。

3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する


自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。^{*1}
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報（住所や誕生日など）が登録できます。
※1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。




ホーム画面で「**基本機能/設定**」の中の「**ドコモ電話帳**」を押します。



クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「**利用しない**」を押します。
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。



「**マイプロフィール**」タブを押します。



自分の電話番号が表示されます。「**編集**」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。



「性・名」を入力し、メールアドレスの「**+** 追加」を押します。



「**自動取得**」を押すと、spモードメールアドレスが自動で入力されます。「**登録完了**」を押します。
※初回登録時のみ「**2**」と同じ画面が出ますので、ここでは「**利用しない**」を押します。



自分の電話番号とspモードメールアドレスがマイプロフィールに登録され、画面に表示されます。




●メールアドレス以外の項目を編集するには
各項目の「**設定**」や「**+** 追加」を押して編集・登録します。

4 電話帳などのデータを移し替える



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

電話帳を移し替える



ホーム画面で「ドコモサービス」の「ドコモバックアップ」を押します。

「microSDカードへ保存」を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「復元」を押します。

● その他のデータを移し替えるには

ここではブックマークを移し替えます。
4 からの続きです。



ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

画面を上になぞり、ブックマークの「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

書をご覧ください。
カードに保存されているデータが破損することがあります。



電話帳の「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。
※追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。

内容を確認し「OK」を押します。



「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。
※追加：登録済みのブックマークデータに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き：登録済みのブックマークデータが削除されます。

内容を確認し「OK」を押します。

ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。


しばらくするとブックマークの移し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

5 文字を入力する


スマートフォンの文字入力は、
タッチパネルに表示されるキーパッドを使用します。

キーパッドの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。

※「」を押すと、キーパッドが非表示になります。


● テンキーパッド⇄QWERTYキー(フルキー)パッドの切り替え



● クイック手書きへの切り替え




● 音声入力への切り替え



テンキーパッドの入力方式


テンキーパッドでは、次の2つの入力方式が使えます。

「」を長押し>「各種設定」から、「フリック入力」・「トグル入力」を押して切り替えます。

※「トグル入力」を選択すると、フリック入力時もトグル入力を有効にすることができます。


● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。




● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」...のように文字が替わります。

※「」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」...のように逆順で文字が替わります。

英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通

「」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに、前回使用したキーパッドの種類(QWERTY、テンキー)を記憶しています。



5 文字を入力する

前ページからの続きです。

手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り替え方法はP.15をご覧ください。

例：「ドコモ」と入力する場合

変換候補が表示されます

変換候補を全て表示します

1. 「ド」を入力すると変換候補が表示されます。

2. 変換候補を全て表示します。

3. 手書き入力領域で「ド」を手書きで入力します。

4. 入力した文字を確認します。

5. カーソルを右に移動します。

6. 全角/半角を切り替えます。

7. 入力した文字ごとの変換候補を表示します。

8. 入力した文字や確定した文字を1文字ずつ削除します。

認識候補一覧が表示され、文字を訂正することができます。

絵文字・記号・顔文字を入力する

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通

1. 「文字」を押します。

2. 絵文字Dリスト、絵文字リスト、記号リスト、顔文字リスト、アイテム一覧を選択します。

3. 記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「上」「下」を押します。

4. 「戻る」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字D・絵文字が入力できません。

キーパッドの表示幅を変える

1. キーパッドの「カスタム」を押します。

2. 四隅のガイドアイコンを外側/内側へなぞってサイズを変更します。

3. キーパッドを押したまま移動します。

4. 位置が決まったら指を離し「保存」を押します。

5. 「はい」を押します。

6. キーパッドのサイズと位置が変更されます。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通

1. 切り取り、コピー、貼り付け、すべてを選択。

2. コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。

3. 「範囲を設定し」を押します。

4. 貼り付けたい文字入力欄を長押しし「貼り付け」を押します。



5. コピーした文字が貼り付けられます。

6 電話をかける・受ける・切る


電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。





A 電話帳からかける



B 通話履歴からかける



C ダイヤルしてかける




発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。


電話を受ける



電話を切る



通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方



7 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する

- 
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
- 
「**新規メール**」を押します。
- 
作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。
- 
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

- 
連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし「**決定**」を押します。
- 
「**SUB**」欄を押し、件名を入力後「**TEXT**」欄を押します。
- 
本文を入力後「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

受信メールを見る

- 
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
- 
「**受信メール**」を押します。
- 
「**受信BOX**」を押します。
- 
内容を見たいメールを押します。
- 
メールが表示されます。

メールを返信する

- 
受信メールを表示し「**≡メニューキー**」を押して「**返信**」を押します。
- 
メール作成画面が表示されるので「**TEXT**」欄を押します。
- 
本文を入力し「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

8 カメラで撮る・見る

写真を撮る




最近の撮影履歴
アルバムに保存された写真を見ることができます。

写真を見る



9 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する




ここでは「今は利用しません。」を押します。






NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。 <http://www.nottv.jp/>

アプリの初期設定



ホーム画面で「**エンタメ/便利ツール**」の中の「**NOTTV**」を押します。



画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して「**同意する**」を押します。




しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。


NOTTV会員登録




「**お申し込みはこちら**」を押します。




「**利用規約を読む(必須)**」を押して内容を確認し「**利用規約に同意します**」にチェック後、「**新規登録を行う**」を押します。



「**登録する**」を押します。




ここでは「**ドコモケータイ払い**」を押します。
※クレジット払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。




「**次へ**」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。


NOTTV会員登録



注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「**承諾して購入する**」を押します。



「**次へ**」を押します。



「**あとで登録する**」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。




トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組が届き、好きなタイミングで視聴できる「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。



ホーム画面で「**エンタメ/便利ツール**」の中の「**NOTTV**」を押します。



アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。



「**番組表**」を押すと、番組表をご確認いただけます。

11 Wi-Fiを設定する


ワイファイ



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

「Wi-Fi」を押します。

「OFF」を押してONにします。
※ 必要時も切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。

知っておくと便利な機能

「エコナビ」設定をする



ホーム画面でステータスバーを下方になぞり「ECO」を押します。

「ON」または「AUTO」を押します。

「レベル選択」を押すと、エコナビレベルの選択ができます。「確認」を押すと、ecoモード中の画面の明るさなどの設定状態を確認できます。また、「ユーザ選択」した場合、「編集」を押すことで個別に設定することができます。

メモリリフレッシュを設定する

本体の動作が遅いと感じられる場合、メモリをリフレッシュすると改善されることがあります。設定した曜日・時刻に自動的にメモリリフレッシュが実行されます。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

画面を上になぞり「メモリリフレッシュ」を押します。

「メモリリフレッシュ」を押します。

「はい」を押します。



「時刻設定」を押します。

実行される時刻を押します。

「曜日設定」を押します。

実行される曜日を押しします。


知っておくと便利な機能

パーソナルプロテクトを利用する

「パーソナルプロテクト」を利用すると、他人に見られたくないデータを、通常では表示されないセキュリティボックスに格納しておくことができます（「パーソナルプロテクト」のロックが解除されたときだけ表示されます）。
また、ウェブページやアプリでID/パスワード入力欄が表示されたとき、その入力欄を押すと

自動的に登録したID/パスワードを入力することができる「あんしんログイン」機能もご利用可能です（登録したID/パスワードはセキュリティボックスに保存されるため安全です）。
ここでは「パーソナルプロテクト」の設定方法と「あんしんログイン」の登録方法について紹介いたします。

パーソナルプロテクトの設定




ホーム画面で「**ELUGA**」の中
の「**パーソナルプロ
テクト**」を押します。

「次へ」を押します。

「さっそく設定」を押
します。

ロックの解除法を選び
ます。
※ここでは「パスワード」の
例で説明します。



パスワードを入力し
「次へ」を押します。


再度パスワードを入力
し「OK」を押します。

「OK」を押します。

再度パスワードを入力
し「次へ」を押します。

パーソナルプロテクトの設定

あんしんログインにID/パスワードを登録する



「その他」を押します。

「あんしんログイン」
を押します。

内容を確認し「次へ」
を押します。

「OK」を押します。



「ID/パスワードを新規
に登録する」を押します。

登録情報を入力して
「登録」を押します。

登録名が表示されます。